


SAMSUNG

CUPTOR CU MICROUND

Manual de utilizare și ghid de preparare

CE2944N/CE2944NT




Ghid de căutare rapidă.....	2
Cuptorul	3
Panoul de control	3
Accesorii.....	4
Utilizarea acestei broșuri cu instrucțiuni	4
Măsuri de siguranță	5
Instalarea cuptorului cu microunde	6
Setarea orei.....	6
Verificarea funcționării corecte a cuptorului	6
Modul de funcționare a unui cuptor cu microunde	7
Ce să faceți dacă aveți nelămuriri sau probleme	7
Prepararea/Reîncălzirea	8
Nivelurile de putere	8
Oprirea preparării	8
Ajustarea duratei de preparare	9
Utilizarea funcției de reîncălzire/preparare instantanee	9
Setările pentru reîncălzire/preparare instantanee	9
Utilizarea funcției de decongelare automată	10
Setările pentru decongelare automată	10
Utilizarea platoului de rumenire (CE2944NT)	11
Setarea platoului de rumenire (CE2944NT)	12
Alegerea poziției elementului de încălzire	13
Alegerea accesoriilor.....	13
Utilizarea grilului	13
Prepararea combinată la microunde și gril.....	14
Prepararea în mai multe etape.....	14
Dezactivarea semnalului de avertizare	15
Blocarea de siguranță a cuptorului cu microunde.....	15
Funcția de memorare	15
Ghid pentru materiale de gătit.....	16
Ghid de preparare	17
Curățarea cuptorului cu microunde	23
Depozitarea și repararea cuptorului cu microunde	24
Specificații tehnice.....	24


Ghid de căutare rapidă

RO

Dacă doriți să preparați alimente



1. Așezați alimentele în cuptor.
Selectați nivelul de putere prin apăsarea butonului **Nivel de putere** o dată sau de mai multe ori.




2. Selectați durata de preparare prin apăsarea butonului **10 min, 1 min sau 10 s**, după caz.




3. Apăsați butonul **Start / +30s**.
Rezultat: Începe prepararea.
La terminarea preparării, cuptorul emite un semnal de avertizare de patru ori.

Dacă doriți să decongeleți alimente



1. Așezați alimentele congelate în cuptor.
Apăsați butonul **Decongelare automată**.



2. Selectați greutatea prin apăsarea butonului **kg sau g**, după caz.



3. Apăsați butonul **Start / +30s**.

Dacă doriți să prelungiți durata în minute



1. Lăsați alimentele în cuptor.
Apăsați butonul **+30s** o dată sau de mai multe ori pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să îl adăugați.

Dacă doriți să preparați alimente utilizând grilul



1. Pre-încălziți grilul la temperatura necesară, apăsând butonul **Gril** și apoi butonul 10 min, 1 min sau 10 s.




2. Așezați alimentele pe suport, în cuptor.
Apăsați butonul **Gril**. Selectați durata de preparare apăsând butonul 10 min, 1 min sau 10 s.




3. Apăsați butonul **Start / +30s**.

Cuptorul



Panoul de control




1. SELECȚIE REÎNCĂLZIRE/ PREPARARE INSTANTANEE
2. SELECȚIE GREUTATE
3. SELECȚIE FUNCȚIE DE DECONGELARE AUTOMATĂ
4. SELECȚIE MOD GRIL
5. SELECȚIE MOD MICROUND
6. SETARE TIMP
7. BUTON STOP/ANULARE
8. SELECȚIE MOD COMBI
9. SETARE CEAS
10. BUTON START

Accesorii


RO

În funcție de modelul achiziționat, vă sunt furnizate o serie de accesorii care pot fi utilizate în diferite moduri.




1. **Cuplajul** este montat deja pe arborele motorului, la baza cuptorului.

Scop: Cuplajul rotește platoul rotativ.




2. **Inelul rotativ** trebuie fixat în centrul cuptorului.

Scop: Inelul rotativ susține platoul rotativ.




3. **Platoul rotativ** trebuie așezat pe inelul rotativ, cu centrul bine fixat în cuplaj.

Scop: Platoul rotativ reprezintă principala suprafață de preparare și poate fi îndepărtat ușor pentru curățare.



4. **Suportul metalic** se așează deasupra platoului rotativ.

Scop: Suportul metalic poate fi utilizat pentru a pregăti două feluri de mâncare în același timp. Un recipient poate fi așezat pe platoul rotativ, iar celălalt pe suportul metalic. Suportul metalic poate fi utilizat pentru gril și preparare combinată.



5. **Platoul de rumenire (numai CE2944NT)**, vezi pagina 11.

Scop: Platoul de rumenire se utilizează pentru a rumeni mai bine alimentele preparate în modurile de preparare combinată la microunde sau gril. Face ca produsele de patiserie și pizza să devină crocante.



NU utilizați cuptorul cu microunde fără inelul rotativ și platoul rotativ.

Utilizarea acestei broșuri cu instrucțiuni

Ați achiziționat un cuptor cu microunde SAMSUNG. Manualul de instrucțiuni conține numeroase informații utile pentru prepararea alimentelor cu ajutorul cuptorului cu microunde:

- Măsuri de siguranță
- Accesorii și materiale de gătit adecvate
- Sfaturi utile pentru preparare

Pe coperta interioară veți găsi un ghid de căutare rapidă care vă explică cele patru operații de bază pentru preparare:

- Prepararea alimentelor
- Decongelarea alimentelor
- Prepararea alimentelor utilizând grilul
- Creșterea duratei de preparare

La începutul broșurii veți găsi ilustrații ale cuptorului și, mai important, ale panoului de control, pentru a putea găsi butoanele mai ușor.

Procedurile pas cu pas utilizează trei simboluri diferite.



Important



Notă



Atenție

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU EVITAREA EXPUNERII LA MICROUNDĂ ÎN EXCES

Nerespectarea următoarelor măsuri de siguranță poate avea ca rezultat expunerea nocivă la microunde.

- În nici un caz nu trebuie să încercați să puneți în funcțiune cuptorul cu ușa deschisă, să modificați dispozitivele de blocare de siguranță (zăvoarele ușii) sau să introduceți obiecte în orificiile de blocare de siguranță.
- Nu așezați obiecte între ușa cuptorului și partea frontală a acestuia și nu lăsați să se acumuleze resturi de alimente sau agenți de curățare pe suprafețele de etanșare. Asigurați-vă că ușa și suprafețele de etanșare ale ușii sunt curate și, înainte de prima utilizare, ștergeți-le cu o cârpă umedă și apoi cu o cârpă moale și uscată.
- Nu puneți în funcțiune cuptorul dacă este defect până când nu este reparat de un tehnician de service calificat, instruit de producător. Este extrem de important ca ușa cuptorului să se închidă corespunzător și următoarele componente să nu prezinte defecțiuni:
 - Ușa (îndoită)
 - Articulațiile ușii (defecte sau desprinse)
 - elementele și suprafețele de etanșare ale ușii
- Cuptorul nu trebuie să fie reglat sau reparat decât de tehnicieni de service calificați, instruiți de producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI-LE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚĂ ULTERIOARĂ.

Înainte de a prepara alimente sau lichide în cuptorul cu microunde, verificați dacă sunt respectate următoarele măsuri de siguranță.

- Folosiți numai instrumente adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde; **NU** utilizați recipiente din metal, farfurii cu încrustații din aur sau argint, bețe pentru frigărui, furculițe etc. Îndepărtați legăturile metalice de la ambalajele din hârtie sau plastic.

Motiv: Se pot produce arcuri electrice sau scântei care pot defecta cuptorul.

- Când încălziți alimente în recipiente din hârtie sau plastic, supravegheați cu atenție cuptorul deoarece există posibilitatea de aprindere; Nu folosiți cuptorul cu microunde pentru a usca ziare sau haine
- Dacă observați fum, opriți sau deconectați aparatul și lăsați ușa închisă pentru a stinge eventualele flăcări;
- Încălzirea băuturilor la cuptorul cu microunde poate avea ca rezultat fierberea întârziată, cu erupție, de aceea trebuie să fiți atenți când manevrați recipientul; pentru a preveni această situație lăsați **ÎNTODEAUNA** să treacă minim 20 de secunde de la oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se uniformizeze. Amestecați lichidul în timpul încălzirii, dacă este necesar, și amestecați **ÎNTODEAUNA** după încălzire.

În caz de ardere, aplicați următoarele instrucțiuni de PRIM AJUTOR:

- * Scufundați zona arsă în apă rece minim 10 minute.
- * Acoperiți zona cu o compresă curată și uscată.
- * Nu aplicați creme, uleiuri sau loțiuni.
- Nu umpleți **NICIODATĂ** recipientul până la refuz și alegeți un recipient cu deschidere mai largă decât baza pentru a evita fierberea lichidului. Sticlele cu gâtul îngust pot exploda în caz de supraîncălzire. Nu încălziți **NICIODATĂ** biberonul bebelușului cu tetina atașată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Conținutul biberoanelor și al borcănașelor de hrană pentru bebeluși trebuie amestecat și trebuie verificată temperatura acestuia înainte de consum, pentru a evita arderea;
- Ouăle crude sau fierte cu tot cu coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda, chiar și după încheierea ciclului de încălzire la microunde; De asemenea, nu trebuie să încălziți sticle, borcane și recipiente vidate sau sigilate sub presiune, și nici nuci cu tot cu coajă, roșii etc.
- Cuptorul trebuie curățat regulat și trebuie îndepărtate depunerile de alimente;
- Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate să afecteze negativ durata de funcționare a aparatului și să determine apariția unor situații de risc;
- NU** acoperiți orificiile de ventilație cu materiale textile sau hârtie. Acestea pot lua foc în timpul evacuării aerului fierbinte din cuptor. Cuptorul se poate supraîncălzi și se poate opri automat. Acesta rămâne nefuncțional până când se răcește suficient.
- Folosiți **ÎNTODEAUNA** mânuși speciale pentru cuptor atunci când scoateți un recipient din cuptor, pentru a evita arderea accidentală.
- NU** atingeți elementele de încălzire sau interiorul cuptorului până când acesta nu s-a răcit suficient.

- Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecărul în apă și păstrați cablul de alimentare departe de sursele de căldură. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat.
- Stați la distanță de un braț de cuptor atunci când deschideți ușa.
- Motiv:** Aerul sau aburul fierbinte eliberat poate cauza arsuri.
- Puteți auzi un păcănit în timpul funcționării (în special când folosiți funcția de decongelare).
- Motiv:** Sunetul este normal atunci când se schimbă puterea de ieșire.
- NU** puneți în funcțiune cuptorul cu microunde dacă este gol. Alimentarea cu curent va fi oprită automat, din motive de siguranță. Puteți utiliza cuptorul normal după un interval de 30 de minute. Este recomandat să lăsați în permanență un pahar cu apă în cuptor. Apa va absorbi energia microundelor în cazul pornirii accidentale a cuptorului.

IMPORTANT

- Copiii mici nu trebuie lăsați **NICIODATĂ** să folosească sau să se joace cu cuptorul cu microunde. Și nici nu trebuie lăsați nesupravegheați în preajma cuptorului cu microunde, când acesta este în funcțiune. Articolele de interes pentru copii nu trebuie depozitate sau ascunse deasupra cuptorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau instruite corespunzător în utilizarea aparatului de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- În timpul utilizării, aparatul se înfierbântă. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
- NU** folosiți agenți de curățare abrazivi sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța ușa de sticlă a cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, cauzând spargerea sticlei. (dacă există)

AVERTIZARE:

Dacă ușa sau elementele de etanșare ale acestuia sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie pus în funcțiune până când nu este reparat de o persoană competentă.

AVERTIZARE:

Executarea de operații de service și reparații care implică îndepărtarea unui capac ce asigură protecția împotriva expunerii la microunde, de către o persoană care nu are competența necesară, este periculoasă.

AVERTIZARE:

Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate deoarece există riscul de explozie.

AVERTIZARE:

Permiteți copiilor să utilizeze cuptorul cu microunde fără supraveghere numai dacă au primit instrucțiunile necesare pentru a putea folosi cuptorul în siguranță și au înțeles riscurile pe care le implică utilizarea necorespunzătoare.

AVERTIZARE:

Când aparatul este folosit în modul combinat, din cauza temperaturilor generate, copiii trebuie să utilizeze cuptorul numai sub supravegherea unui adult.

AVERTIZARE:


Partile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Copiii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.

- Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap


Instalarea cuptorului cu microunde

RO

Așezați cuptorul pe o suprafață plană, la 85 cm de la podea. Suprafața trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține greutatea cuptorului.



1. Când instalați cuptorul, asigurați-vă că acesta este ventilat corespunzător, lăsând un spațiu de 10 cm (4 inch) în spate și părțile laterale și un spațiu de 20 cm (8 inch) deasupra.



2. Îndepărtați toate ambalajele din interiorul cuptorului. Instalați inelul rotativ și platoul rotativ. Verificați dacă platoul rotativ se rotește liber.

3. Cuptorul cu microunde a fost poziționat astfel încât priza să fie accesibilă.

* În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, disponibil de la producător sau agentul de service. Pentru siguranța dvs., conectați cablul numai la o priză de 230 V, 50Hz, CA cu 3 pini, cu împământare. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special.

* Nu instalați cuptorul cu microunde într-un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată, respectiv în apropierea unui cuptor tradițional sau a unui calorifer. Specificațiile privind alimentare cu curent a cuptorului trebuie respectate, iar cablurile prelungitoare folosite să trebuie să aibă același standard cu cel al cablului de alimentare furnizat împreună cu cuptorul. Ștergeți interiorul și suprafața de etanșare a ușii cu o cârpă umedă înainte de a folosi cuptorul pentru prima dată.

Setarea orei

Cuptorul dvs. cu microunde are un ceas încorporat. Ora poate fi afișată în formatul de 24 sau 12 ore. Trebuie să setați ceasul:

- La prima instalare a cuptorului cu microunde
- După o pană de curent



Nu uitați să resetați ceasul la trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers.




1. Pentru a afișa ora în formatul...

Apoi apăsați butonul Cronometru...

24 ore
12 ore

O dată
De două ori



2. Setati ora apăsând butonul **h** și minutele apăsând butonul **min**.




3. Când se afișează ora corectă, apăsați din nou butonul **Cronometru** pentru a porni ceasul. Rezultat: Ora este afișată atunci când nu folosiți cuptorul cu microunde.

Verificarea funcționării corecte a cuptorului

Următorul procedeu simplu vă permite să verificați buna funcționare a cuptorului dvs. în orice moment.

Mai întâi, așezați un bol cu apă pe platoul rotativ. Apoi închideți ușa.



1. Apăsați butonul **Nivel de putere** și setați durata la 4-5 minute apăsând butonul **1 min** de câte ori este necesar.



2. Apăsați butonul **Start / +30s**. Rezultat: Cuptorul încălzește apa timp de 4-5 minute. Apa trebuie să fiarbă.


Modul de funcționare a unui cuptor cu microunde

Microundele sunt unde electromagnetice de înaltă frecvență; energia emisă permite gătirea sau reîncălzirea alimentelor fără a se modifica forma sau culoarea acestora.

Puteți utiliza cuptorul cu microunde pentru:

- Decongelare
- Reîncălzire/Preparare instantanee
- Preparare

Pregătire pentru preparare



1. Microundele generate de magnetron sunt distribuite uniform în timpul rotirii alimentelor pe platoul rotativ. Astfel, alimentele sunt gătite uniform.
2. Microundele sunt absorbite de alimente până la o adâncime de circa 1 inch (2,5 cm). Prepararea continuă pe măsură ce căldura se difuzează în interiorul alimentelor.
3. Timpii de preparare variază în funcție de recipientul utilizat și de proprietățile alimentelor:
 - Cantitatea și densitatea
 - Conținutul de apă
 - Temperatura inițială (congelate sau nu)



Deoarece mijlocul alimentelor se prepară prin disiparea căldurii, prepararea continuă chiar și după ce scoateți alimentele din cuptor. Prin urmare, trebuie să respectați timpii de preparare specificați în rețete și în această broșură pentru a asigura:

- Prepararea și pătrunderea uniformă a alimentelor
- Temperatura uniformă a alimentelor

Ce să faceți dacă aveți nelămuriri sau probleme

Dacă vă confrunțați cu una din problemele menționate mai jos, încercați soluțiile indicate.


- ◆ Este normal.
 - Se formează condens în interiorul cuptorului și al afișajului
 - Se formează curenți de aer în jurul ușii și al carcasei exterioare
 - Se reflectă lumina în jurul ușii și al carcasei exterioare
 - Se degajă aburi în jurul ușii sau al orificiilor de ventilație.
 - ◆ Cuptorul nu pornește când apăsați butonul **Start / +30s**.
 - Ușa este închisă etanș?
 - ◆ Alimentele nu sunt gătite deloc
 - Ați setat cronometrul corect și/sau ați apăsă butonul **Start / +30s**?
 - Ușa este închisă?
 - Ați supraîncărcat circuitul electric determinând arderea unei siguranțe sau declanșarea unui întrerupător?
 - ◆ Alimentele sunt gătite excesiv sau prea puțin
 - Ați setat durata de preparare corespunzătoare pentru tipul de alimente?
 - Ați selectat un nivel de putere corespunzător?
 - ◆ În cuptor se produs scântei sau trosnituri (se formează arcuri electrice)
 - Ați folosit un recipient cu în crustații metalice?
 - Ați lăsat o furculiță sau un instrument din metal în interiorul cuptorului?
 - Folia de aluminiu este prea aproape de pereții interiori?
 - ◆ Cuptorul cauzează interferențe cu radioul sau televizorul
 - În timpul funcționării cuptorului, se pot observa interferențe minore cu radioul sau televizorul. Este normal. Pentru a rezolva această problemă, instalați cuptorul departe de televizor, radio și antene.
 - Dacă microprocesorul cuptorului detectează interferențe, este posibil ca afișajul să se reseteze. Pentru a rezolva această problemă, deconectați și reconectați cablul de alimentare de la priză. Resetați ora.
- ✉ Dacă indicațiile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, contactați dealerul local sau serviciul SAMSUNG post-vânzare.

Prepararea/Reîncălzirea

RO


Următorul procedeu explică modul de preparare sau reîncălzire a alimentelor. Verificați ÎNTOTDEAUNA setările pentru preparare înainte de a lăsa cuptorul nesupravegheat.

Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ. Apoi închideți ușa.



1. Apăsăți butonul **Nivel de putere**.

Rezultat: Se afișează indicația 900 W (puterea maximă de preparare): Selectați nivelul de putere corespunzător apăsând din nou butonul **Nivel de putere** până când se afișează puterea adecvată. Consultați tabelul de niveluri de putere de pe pagina următoare.



2. Setati durata de preparare apăsând butonul **10 min, 1 min sau 10 s**.



3. Apăsăți butonul **Start / +30s**.

Rezultat: Lumina din cuptor se aprinde, iar platoul rotativ începe să se rotească. Prepararea începe, iar la încheiere cuptorul emite un semnal bip de patru ori.



Nu porniți **niciodată** cuptorul cu microunde atunci când este gol.



Dacă doriți să încălziți un vas cu alimente într-un interval scurt, la putere maximă (900 W), apăsați butonul **+30s** o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pentru preparare. Cuptorul pornește imediat.

Nivelurile de putere

Puteți alege oricare dintre nivelurile de putere menționate mai jos.


Nivel de putere	Ieșire	
	MWO	GRIL
RIDICATĂ	900 W	
REÎNCĂLZIRE	-	
MEDIE RIDICATĂ	600 W	
MEDIE	450 W	
MEDIE SCĂZUTĂ	300 W	
DECONGELARE (ðð)	180 W	
SCĂZUTĂ	100 W	
GRIL	-	1300 W
COMBI III	600 W	1300 W
COMBI II	450 W	1300 W
COMBI I	300 W	1300 W



Dacă selectați un nivel de putere mai ridicat, durata de preparare trebuie redusă. Dacă selectați un nivel de putere mai scăzut, durata de preparare trebuie crescută.

Oprirea preparării


Puteți opri prepararea în orice moment pentru a verifica alimentele.



1. Pentru oprire temporară:

Deschideți ușa.

Rezultat: Prepararea se oprește. Pentru a relua prepararea, închideți ușa și apăsați din nou butonul **Start / +30s**.



2. Pentru oprire definitivă:

Apăsăți butonul **Pauză/Anulare**.

Rezultat: Procesul de preparare se oprește. Dacă doriți să anulați setările de preparare, apăsați din nou butonul **Pauză/Anulare**.



De asemenea, puteți să anulați setările înainte de începerea procesului, apăsând butonul **Pauză/Anulare**.


Ajustarea duratei de preparare

Puteți crește durata de preparare apăsând butonul +30s o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să-l adăugați.



Apăsați butonul **+30s** o dată pentru fiecare interval de 30 de secunde pe care doriți să-l adăugați.

Utilizarea funcției de reîncălzire/preparare instantanee

Cu funcția de reîncălzire și preparare instantanee, durata de preparare este setată automat și nu trebuie să apăsați butonul .

Puteți ajusta numărul de porții apăsând butonul Reîncălzire și preparare instantanee de câte ori este necesar.

Mai întâi, așezați alimentele în centrul platoului rotativ. Apoi închideți ușa.



Apăsați butonul **Preparare instantanee** de câte ori este necesar

Rezultat: Prepararea începe în aproximativ două secunde. La încheiere:

- 1) Cuptorul emite un semnal bip de patru ori.
- 2) Semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut).
- 3) Ora curentă este afișată din nou, după care puteți deschide ușa și puteți apăsa butonul de anulare

Exemplu: Apăsați butonul **Băuturi** de trei ori pentru a reîncălzi trei cești de cafea. Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul de pe pagina alăturată.



Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Setările pentru reîncălzire/preparare instantanee

Următorul tabel prezintă diferite programe de reîncălzire și preparare instantanee, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare.

Cod	Tip de servire	Porție	Durată de așteptare	Recomandări
1.	Alimente gătite Reci	300-350 g 400-450 g 500-550 g	3 min.	Așezați alimentele pe un platou din ceramică și acoperiți platoul cu folie specială pentru microunde. Acest program este adecvat pentru felurile de mâncare formate din 3 componente (de ex. carne cu sos, legume și garnituri cum ar fi cartofi, orez sau paste).
2.	Băuturi Cafea, lapte, ceai, apă	150 ml (1 ceașcă) 300 ml (2 cești) 450 ml (3 cești) 600 ml (4 cești)	1-2 min.	Turnați lichidul în cești din ceramică și reîncălziți fără să acoperiți ceștile. Așezați 1 ceașcă în centru, 2 cești la extremele opuse și 3 sau 4 cești în cerc. Lăsați-le în cuptorul cu microunde pe durata de așteptare. Amestecați băuturile înainte și după durata de așteptare și aveți grijă când le scoateți din cuptor (consultați instrucțiunile de siguranță pentru lichide).
3.	Supă/Sos Reci	200-250 ml 300-350 ml 400-450 ml 500-550 ml 600-650 ml	1-2 min.	Turnați supa/sosul într-un bol sau într-o farfurie adâncă din ceramică și acoperiți pe durata de încălzire și așteptare. Amestecați înainte și după durata de așteptare.
4.	Legume proaspete	200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g 600-650 g 700-750 g	3 min.	Cântăriți legumele după ce le-ați spălat, curățat și tăiat în bucăți de aceeași dimensiune. Așezați-le într-un bol de sticlă cu capac. Adăugați 45 ml (3 linguri) de apă dacă preparați 200-450 g, adăugați 60 ml (4 linguri) pentru 500-650 g și adăugați 75 ml (5 linguri) pentru 700-750 g. Amestecați după preparare. (Când preparați cantități mari, amestecați o dată și în timpul preparării.)
5.	Bucăți de pui	200-300 g (1 buc.) 400-500 g (2 buc.) 600-700 g (2-3 buc.) 800-900 g (3-4 buc.)	3 min.	Ungeți bucățile de pui cu ulei și condimentați-le cu piper, sare și boia de ardei. Așezați-le pe suportul înalt cu partea cu piele în jos. Întoarceți-le pe partea cealaltă după semnalul bip.

Utilizarea funcției de decongelare automată


RO

Funcția de decongelare automată vă permite să decongețați carne, pui, pește sau pâine/tarte. Durata de decongelare și nivelul de putere se setează automat. Trebuie doar să selectați programul și cantitatea.



Utilizați numai recipiente recomandate pentru cuptoarele cu microunde.

Mai întâi, așezați alimentele congelate în centrul platoului rotativ. Apoi închideți ușa.



1. Apăsăți butonul **Decongelare automată**. Apăsăți butonul **Decongelare automată** o dată sau de mai multe ori în funcție de tipul de alimente pe care le decongețați. Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul de pe pagina următoare.



2. Selectați greutatea prin apăsarea butonului **kg** sau **g**, după caz.



3. Apăsăți butonul **Start / +30s**.

Rezultat:

- ◆ Începe decongelarea.
- ◆ Cuptorul emite un semnal bip la jumătatea programului de decongelare pentru a vă aminti să întoarceți alimentele pe partea cealaltă.
- ◆ Apăsăți din nou pentru a termina decongelarea



Puteți decongela alimente și manual. Pentru aceasta, selectați funcția de preparare/reîncălzire la microunde cu nivelul de putere 180 W. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea "Prepararea/Reîncălzirea" de la pagina 8.

Setările pentru decongelare automată

Următorul tabel prezintă diferite programe de decongelare automată, cantități, durate de așteptare și recomandări corespunzătoare.


Îndepărtați toate ambalajele înainte de decongelare. Așezați carnea, puiul sau peștele pe platoul rotativ.


Cod	Aliment	Porție	Durată de așteptare	Recomandare
1.	Carne	0,2-2 kg	20-60 min.	Protejați marginile cu folie de aluminiu. Întoarceți carnea pe partea cealaltă după semnalul bip. Acest program este adecvat pentru carne de vită, miel, porc, fripturi, cotlete și gulaș.
2.	Pui	0,2-2 kg	20-60 min.	Protejați capetele picioarelor și aripilor cu folie de aluminiu. Întoarceți puiul pe partea cealaltă după semnalul bip. Programul este adecvat pentru decongelarea puilor întregi și a bucăților de carne de pui.
3.	Pește	0,2-2 kg	20-50 min.	Protejați coada peștelui întreg cu folie de aluminiu. Întoarceți peștele pe partea cealaltă după semnalul bip. Programul este adecvat pentru decongelarea peștilor întregi și a fileului de pește.
4.	Pâine/Tarte	0,125-1,0 kg	5-30 min.	Așezați pâinea pe o bucată de hârtie de bucătărie și întoarceți-o pe partea cealaltă la semnalul bip al cuptorului. Așezați tarta pe un platou ceramic și, dacă este posibil, întoarceți-o pe partea cealaltă la semnalul bip al cuptorului. (Cuptorul continuă să funcționeze, dar se oprește când deschideți ușa.) Programul este adecvat pentru toate tipurile de pâine, feliată sau întreagă, precum și pentru chifle și baghete. Aranjați chiflele în cerc. Acest program este adecvat pentru toate tipurile de tarte cu drojdie, biscuiți, plăcinte cu brânză și produse de patiserie. Nu este adecvat pentru tarte cu crustă, tarte cu fructe și cremă, precum și pentru cele cu glazură de ciocolată.

Utilizarea platoului de rumenire (CE2944NT)

Cuptorul cu microunde Samsung are ca accesoriu suplimentar un platou de rumenire. Platoul de rumenire vă permite să rumeniți alimentele nu numai la suprafață, cu ajutorul grilului, ci și în partea de jos datorită temperaturii ridicate a platoului. Tabelul de la pagina următoare vă indică o serie de articole pe care le puteți prepara utilizând platoul de rumenire.

Platoul de rumenire poate fi utilizate și pentru șuncă, ouă, cârnăciori etc.




1. Așezați platoul de rumenire direct pe platoul rotativ și pre-încălziți-l la cel mai mare nivel de putere Combinația microunde-gril [600 W + Gril ()] respectând duratele și instrucțiunile din tabel.

- Utilizați întotdeauna mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate platoul de rumenire, deoarece acesta de înfierbântă foarte tare.

2. Dacă gătiți alimente precum șuncă și ouă, ungeți platoul cu ulei pentru a rumeni bine alimentele.


- Rețineți că platoul de rumenire are un strat de teflon care nu este rezistent la zgârieturi. Nu folosiți obiecte ascuțite, cum ar fi un cuțit, pentru a tăia alimente pe platoul de rumenire.

- Pentru a evita formarea de zgârieturi pe suprafața platoului de rumenire, folosiți accesorii din plastic sau mutați alimentele de pe platou pentru a le tăia.



3. Așezați alimentele pe platoul de rumenire.

- Nu așezați pe platoul de rumenire obiecte care nu sunt rezistente la căldură, de exemplu boluri din plastic.
- Nu așezați niciodată platoul de rumenire în cuptor fără platoul rotativ.



4. Așezați platoul de rumenire în cuptorul cu microunde, pe suportul metalic (sau platoul rotativ).

5. Selectați durata și puterea de preparare corespunzătoare. Consultați tabelul de pe pagina următoare.



Curățarea platoului de rumenire

Curățați platoul de rumenire cu apă caldă și detergent și clătiți cu apă curată.



Nu utilizați perii sau bureți duri deoarece stratul superior al platoului se poate deteriora.









Rețineți






Platoul de rumenire nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.

Setarea platoului de rumenire (CE2944NT)

RO

Vă recomandăm să încălziți în prealabil platoul de rumenire direct pe platoul rotativ. Preîncălziți platoul de rumenire utilizând funcția 600 W + Gril () și respectând duratele și instrucțiunile indicate în tabel.

Aliment	Porție	Putere	Durată de preîncălzire	Durată de preparare	Recomandări
Șuncă	4 felii (80 g) 8 felii (160g)	600 W + Gril 	3 min.	3-3½ min. 4½ -5 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Aliniați feliile pe platoul de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.
Roșii la gril	200 g (2 buc.) 400 g (4 buc.)	450 W + Gril 	3 min.	3 min. 4 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Taiiați roșiile în jumătate. Puneți brânză deasupra. Aranjați un cerc pe platoul de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.
Burger (congelat)	2 bucăți (125 g) 4 bucăți (250 g)	600 W + Gril 	3 min.	6-6½ min. 8-8½ min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Aranjați burgerii congelați într-un cerc pe platoul de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic. Întoarceți-i pe partea cealaltă după 4-5 min.
Baghete (congelate)	100-150 g (1 buc.) 200-250 g (2 buc.)	450 W + Gril 	5 min.	5-6 min. 6-7 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Așezați câte o baghetă de o parte și de cealaltă a centrului platoului de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.
Pizza (congelată)	300-350 g 400-450 g	600 W + Gril 	5 min.	7-8 min. 9-10 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Așezați pizza congelată pe platoul de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.

Mini pizza (rece)	100-150 g 200-250 g	600 W + Gril 	5 min.	3-3½ min. 4-4½ min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Așezați bucățile de pizza rece în cerc, pe platou. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.
Chipsuri (congelate)	200 g 300 g 400 g	450 W + Gril 	4 min.	9 min. 12 min. 15 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Distribuți chipsurile uniforme pe platoul de rumenire. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic. Întoarceți chipsurile pe partea cealaltă după jumătate din timpul de preparare.
Cartofi copti	250 g 500 g	600 W + Gril 	4 min.	4½ -5 min. 7-7½ min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Taiiați cartofii în jumătate. Așezați-i pe platoul de rumenire cu partea tăiată în jos. Aranjați-i în cerc. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic.
Degețele din pește (congelate)	150 g (5 buc.) 300 g (10 buc.)	600 W + Gril 	4 min.	6-6½ min. 8½-9 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Ungeți platoul cu 1 lingură de ulei. Așezați degețele din pește în cerc pe platou. Întoarceți-le pe partea cealaltă după 3 min. (5 buc.) sau după 5 min. (10 buc.).
Bulete din pui (congelate)	125g 250 g	600 W + Gril 	4 min.	4½ -5 min. 6½-7 min.	Pre-încălziți platoul de rumenire. Ungeți platoul cu 1 lingură de ulei. Așezați buletele din pui pe platou. Așezați platoul de rumenire pe suportul metalic. Întoarceți-le pe partea cealaltă după 3 min. (125 g) sau 5 min. (250 g).



Alegerea poziției elementului de încălzire

Elementul de încălzire este utilizat pentru gril. Poate fi așezat în oricare dintre următoarele două poziții:

- **Poziție orizontală pentru gril sau preparare combinată microunde + gril**




Schimbați poziția elementului de încălzire numai când acesta este rece și nu forțați atunci când îl așezați în poziție verticală.



Pentru a așeza elementul de încălzire în ...	Apoi ...
Poziție orizontală (gril sau combinat microunde + gril)	<ul style="list-style-type: none">◆ Trageți elementul de încălzire spre dvs.◆ Împingeți-l în sus până când este paralel cu plafonul cuptorului
Când curățați partea superioară a cavității, se recomandă să coborâți încălzitorul cu 45° și să curățați.	

Alegerea accesoriilor

Folosiți recipiente sigure pentru microunde, nu folosiți recipiente și vase din plastic sau hârtie, prosoape etc.





Dacă doriți să selectați modul de preparare combinat (gril și microunde), folosiți numai farfuriile recomandate pentru microunde și cuptoare. Recipientele și instrumentele din metal pot deteriora cuptorul.



Pentru detalii suplimentare cu privire la recipientele și instrumentele adecvate, consultați Ghidul pentru materiale de gătit de la pagina 16.

Utilizarea grilului

Grilul vă permite să încălziți și să rumeniți alimente rapid, fără a folosi microundele. În acest scop, împreună cu cuptorul cu microunde vă este furnizat un suport pentru gril (suport metalic).




1. Pre-încălziți grilul la temperatura necesară, apăsând butonul **Gril** și apoi apăsând butonul **10 min**, **1 min** sau **10 s**.
2. Deschideți ușa și așezați alimentele pe suport.
3. Apăsați butonul **Gril**. Selectați durata de preparare apăsând butonul **10 min**, **1 min** sau **10 s**.
4. Apăsați butonul **Start / +30s**.


Prepararea combinată la microunde și gril

Puteți combina prepararea la microunde cu grilul, pentru a găti rapid și a rumeni alimentele în același timp.

- Utilizați ÎNTOTDEAUNA materiale sigure pentru microunde și cuptor. Vasele din sticlă sau ceramică sunt ideale deoarece permit penetrarea uniformă a microundelor în alimente.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mănuși speciale când atingeți recipientele din cuptor, deoarece acestea sunt foarte fierbinți.



- Asigurați-vă că elementul de încălzire este în poziție orizontală. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 13.



- Deschideți ușa cuptorului apăsând butonul mare din colțul din stânga jos al panoului de control. Așezați alimentele pe suport și suportul pe platoul rotativ. Închideți ușa.



- Apăsați butonul **Combi**.

Rezultat: Se afișează următoarele indicații:

I (preparare mono-etapă)
Combi (mod combinat microunde-gril)
600 W (putere de ieșire)

- Selectați nivelul de putere corespunzător apăsând din nou butonul **Combi** până când se afișează puterea adecvată.
- Nu puteți seta temperatura grilului.



- Setați durata de preparare apăsând butonul **10 min, 1 min** sau **10 s**.



- Apăsați butonul **Start / +30s**.

Rezultat: Începe prepararea combinată.

La expirarea duratei de preparare, cuptorul emite un semnal bip de patru ori.



Puterea maximă a cuptorului pentru modul de preparare combinat microunde-gril este de 600 W.

Prepararea în mai multe etape

Cuptorul cu microunde poate fi programat pentru prepararea alimentelor în maxim trei etape.

Exemplu: Doriți să decongeleți alimente și să le preparați fără să fie nevoie să resetați cuptorul după fiecare etapă. Astfel, puteți decongele și prepara un pește de 500 g în trei etape:

- Decongelare**
- Preparare I**
- Preparare II**





Puteți seta între două și patru etape în cadrul preparării în mai multe etape.




Dacă setați patru etape, prima etapă trebuie să fie decongelarea.



Nu apăsați butonul  decât după ce ați setat etapa finală.



- Apăsați butonul **Decongelare automată** o dată sau de mai multe ori. (pește, în exemplu)




- Setați greutatea apăsând butoanele **kg** și **g** de câte ori este necesar (500 g, în exemplu).



- Apăsați butonul **Nivel de putere**.

Modul pentru microunde (I):

Nivelul de putere dacă este necesar, setați nivelul de putere apăsând din butonul **Nivel de putere** o dată sau de mai multe ori. (600 W, în exemplu)



- Setați durata de preparare apăsând butonul **10 min, 1 min** sau **10 s** de câte ori este necesar (4 minute, în exemplu).



- Apăsați butonul **Gril**. Modul pentru gril (II)



- Setați durata de preparare apăsând butonul **10 min, 1 min** sau **10 s** de câte ori este necesar (5 minute, în exemplu). (Durata maximă pentru gril este de 60 minute.)




- Apăsați butonul **Start / +30s**.

Rezultat: Cele trei moduri [decongelare și preparare (I,II)] sunt selectate unul după celălalt. În funcție de modul de decongelare selectat, este posibil ca la jumătatea duratei de decongelare cuptorul să emită un semnal bip pentru a vă aminti să întoarceți alimentele pe partea cealaltă.

- La încheierea preparării, cuptorul emite un semnal bip de patru ori.

Dezactivarea semnalului de avertizare




1. Apăsați butoanele **Pauză/Anulare** și **Start / +30s** în același timp.

Rezultat: Se afișează următoarea indicație.



- ◆ Cuptorul nu mai emite nici un semnal la fiecare apăsare a unui buton sau la încheierea preparării.



2. Pentru a reactiva semnalul de avertizare, apăsați din nou butoanele **Pauză/Anulare** și **Start / +30s** în același timp.


Rezultat: Se afișează următoarea indicație.



- ◆ Cuptorul funcționează din nou cu semnalul de avertizare activat.

Blocarea de siguranță a cuptorului cu microunde


Cuptorul cu microunde este prevăzut cu un program special pentru siguranța copiilor, care permite “blocarea” acestuia astfel încât copii sau persoanele neavizate să nu îl poată pune în funcțiune accidental. Cuptorul poate fi blocat oricând.



1. Apăsați butoanele **Pauză/Anulare** și **Cronometru** în același timp.

Rezultat: Cuptorul este blocat (nu poate fi selectată nici o funcție).

- ◆ Pe afișaj apare indicația “L”.



2. Pentru a debloca cuptorul, apăsați din nou butoanele **Pauză/Anulare** și **Cronometru** în același timp.

Rezultat: Cuptorul poate fi utilizat normal.

Funcția de memorare

Pentru confortul dvs., cuptorul memorează ultimul mod de preparare folosit.



1. Creșteți durata de preparare cu ajutorul butoanelor **10 min**, **1 min** și **10 s**.



2. Apăsați butonul **Start / +30s**.



- La încheierea preparării, semnalul de avertizare pentru încheiere se va declanșa de 3 ori (o dată pe minut). Apoi modul de preparare va fi “RESETAT”, iar cuptorul va uita ultimul mod de preparare.
- Dacă nu are loc nici o operație după deschiderea și închiderea ușii o dată, modul de preparare va fi “RESETAT” după 30 de secunde.
- Apăsați butonul **Pauză/Anulare** și modul de preparare va fi “RESETAT”.

Ghidul pentru materiale de gătit

RO

Pentru a găti alimente la cuptorul cu microunde, microundele trebuie să penetreze alimentele fără a fi reflectate sau absorbite de vasul folosit.

Trebuie să alegeți cu atenție materialele pentru gătit. Dacă materialul este marcat ca sigur pentru microunde, atunci nu trebuie să vă faceți griji.

Următorul tabel prezintă diferite tipuri de materiale pentru gătit și indică dacă și cum trebuie folosite într-un cuptor cu microunde.

Materiale de gătit	Sigure pentru microunde	Comentarii
Folie din aluminiu	✓ X	Se poate folosi în cantități mici pentru a proteja anumite zone împotriva preparării în exces. Dacă folia este prea aproape de peretele cuptorului sau se folosește prea multă folie, se pot forma arcuri electrice.
Platou de rumenire	✓	Nu trebuie pre-încălzit mai mult de opt minute.
Porțelan și vase din lut	✓	Porțelanul, vasele din lut și din os sunt de obicei adecvate pentru microunde, cu excepția celor cu încrustații metalice.
Tăvi de unică folosință din poliestер cartonat	✓	Unele alimente congelate sunt ambalate în astfel de tăvi.
Ambalaje tip fast-food		
• Recipiente din polistiren	✓	Se pot utiliza pentru încălzirea alimentelor. Supraîncălzirea poate determina topirea polistirenului. Pot lua foc.
• Pungi de hârtie sau hârtie de ziar	X	
• Hârtie reciclată sau ambalaje metalice	X	Poate cauza formarea de arcuri electrice.
Sticlă		
• Pentru cuptor și masă	✓	Se pot folosi dacă nu au încrustații metalice.
• Sticlă fină	✓	Se pot utiliza pentru a încălzi alimente sau lichide. Sticlă fină se poate sparge sau poate crăpa dacă este încălzită brusc.
• Borcane din sticlă	✓	Trebuie scos capacul. Adecvate numai pentru încălzire.

Metal		
• Vase	X	Pot cauza formarea de arcuri și aprinderea.
• Sisteme de legare a pungilor	X	
Hârtie		
• Farfurii, câni, șervețele și hârtie de bucătărie	✓	Pentru prepararea rapidă și încălzire. Inclusiv pentru absorbirea umidității în exces.
• Hârtie reciclată	X	Poate cauza formarea de arcuri electrice.
Plastic		
• Recipiente	✓	În special dacă sunt făcute din plastic termorezistent. Alte materiale plastice se pot deforma sau decolora la temperaturi ridicate. Nu folosiți plastic cu melamină. Se poate utiliza pentru reținerea umidității. Nu trebuie să atingă alimentele. Aveți grijă când îndepărtați folia deoarece se vor degaja aburi fierbinți. Numai dacă sunt rezistente la fierbere sau garantate pentru cuptor. Nu trebuie să fie ermetice. Găuriți-le cu o furculiță, dacă este necesar.
• Folie de plastic	✓	
• Pungi pentru congelator	✓ X	
Hârtie cerată	✓	Se poate utiliza pentru reținerea umidității și prevenire împănării.

✓ : Recomandat
 ✓X : A se utiliza cu atenție
 X : Nesigur

Ghid de preparare

MICROUNDELE

Energia microundelor penetrează efectiv alimentele, fiind atrasă și absorbită de conținutul de apă, grăsime și zahăr din acestea. Microundele determină mișcarea rapidă a moleculelor din alimente. Mișcarea rapidă a acestor molecule creează fricțiune, iar căldura rezultată are rolul de a găti alimentele.

PREPARAREA

Materialele de gătit pentru prepararea la microunde:

Pentru eficiență maximă, materialele de gătit trebuie să permită penetrarea rapidă a energiei microundelor. Microundele sunt reflectate de metale, cum ar fi oțelul, aluminiul și cuprul, dar pot penetra ceramica, sticla, porțelanul și materialele plastice, precum și hârtia și lemnul. În consecință, alimentele nu trebuie preparate niciodată în recipiente din metal.

Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde:

Multe tipuri de alimente sunt adecvate pentru prepararea la microunde, inclusiv legumele, fructele, pastele, orezul, cerealele, fasolea, peștele și carnea proaspătă sau congelate. Sosurile, cremele, supele, budincile, alimentele din conserve pot fi de asemenea gătită la cuptorul cu microunde. În general, prepararea la microunde este ideală pentru toate alimentele care în mod normal ar fi gătite pe plită. Se poate topi inclusiv unt sau ciocolată (vezi capitolul cu sfaturi, tehnici și sugestii).

Acoperirea în timpul preparării

Acoperirea alimentelor în timpul preparării este foarte importantă, deoarece apa evaporată se transformă în abur și contribuie la procesul de preparare. Alimentele pot fi acoperite în diferite moduri: de ex. cu un capac din ceramică sau plastic, sau cu folie specială pentru microunde.

Duratele de așteptare

După terminarea preparării alimentelor, durata de așteptare este importantă pentru a permite uniformizarea temperaturii în interiorul alimentelor.

Ghid de preparare pentru legume congelate

Se folosește un bol de sticlă pirex, cu capac, de dimensiune potrivită. Se găsesc acoperite pe durata minimă - vezi tabel. Se continuă prepararea pentru a obține rezultatul dorit. Se amestecă de două ori în timpul preparării și o dată după preparare. Se adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă pe durata de așteptare.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Spanac	150 g	600 W	5-6	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.
Broccoli	300 g	600 W	8-9	2-3	Se adaugă 30 ml (2 linguri) de apă rece.
Mazăre	300 g	600 W	7-8	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Fasole verde	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Se adaugă 30 ml (2 linguri) de apă rece.
Amestec legume (morcov/mazăre/porumb)	300 g	600 W	7-8	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.
Amestec legume (chinezesc)	300 g	600 W	7½-8½	2-3	Se adaugă 15 ml (1 lingură) de apă rece.

Ghid de preparare pentru orez și paste

Orez: Se folosește un bol mare din sticlă pirex, cu capac – orezul se dublează în volumul în timpul preparării. Se acoperă cu un capac. După încheierea preparării, se amestecă înainte de perioada de așteptare și se sarează sau se adaugă mirodenii și unt. Observație: este posibil ca orezul să nu fi absorbit toată apa după încheierea duratei de preparare.

Paste: Se folosește un bol mare din sticlă pirex. Se adaugă apă în clocot, un vârf de sare și se amestecă bine. Se încălzește fără capac. Se amestecă din când în când în timpul și după preparare. Se acoperă pe durata de așteptare și se scurge bine după aceea.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Orez alb (semifiert)	250 g 375 g	900 W	15-16 17½-18½	5	Se adaugă 500 ml de apă rece. Se adaugă 750 ml de apă rece.
Orez brun (semifiert)	250 g 375 g	900 W	20-21 22-23	5	Se adaugă 500 ml de apă rece. Se adaugă 750 ml de apă rece.
Orez amestec (orez alb + orez brun)	250 g	900 W	16-17	5	Se adaugă 500 ml de apă rece.
Porumb amestec (orez + cereale)	250 g	900 W	17-18	5	Se adaugă 400 ml de apă rece.
Paste	250 g	900 W	10-11	5	Se adaugă 1000 ml de apă fierbinte.

Ghid de preparare (continuare)

RO

Ghid de preparare pentru legume proaspete

Se folosește un bol de sticlă pirex, cu capac, de dimensiune potrivită. Se adaugă 30-45 ml de apă rece (2-3 linguri) pentru fiecare 250 g, dacă nu este recomandată o altă cantitate – vezi tabelul. Se gătesc acoperite pe durată minimă - vezi tabel. Se continuă prepararea pentru a obține rezultatul dorit. Se amestecă o dată în timpul preparării și o dată după preparare. Se adaugă sare, mirodenii sau unt după preparare. Se acoperă și se așteaptă 3 minute.

Sugestie: Tăiați legumele proaspete în bucăți egale. Cu cât sunt tăiate în bucăți mai mici, cu atât se vor găti mai repede.

Toate legumele proaspete trebuie preparate utilizând puterea maximă a microundelor (900 W).

Aliment	Porție	Tim (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Broccoli	250 g 500 g	3½-4 6-7	3	Se pregătesc buchețele de dimensiuni egale. Se aranjează cu cozile spre centru.
Varză de Bruxelles	250 g	5-5½	3	Se adaugă 60-75 ml (5-6 linguri) de apă.
Morcovi	250 g	3½-4	3	Se taie morcovii în felii egale.
Conopidă	250 g 500 g	4-4½ 6½-7½	3	Se pregătesc buchețele de dimensiuni egale. Se taie buchețele mari în jumătăți. Se aranjează cu cozile spre centru.
Dovlecei	250 g	3-3½	3	Se taie dovleceii în felii. Se adaugă 30 ml (2 linguri) de apă sau unt cât o nucă. Se lasă doar să se pătrundă.
Vinete	250 g	2½-3	3	Se taie vinetele în felii mici și se stropesc cu 1 lingură de suc de lămâie.
Praz	250 g	3-3½	3	Se taie prazul în felii subțiri.
Ciuperci	125 g 250 g	1-1½ 2-2½	3	Se pregătesc ciuperci mici întregi sau feliate. Nu se adaugă apă. Se stropesc cu suc de lămâie. Se condimentează cu sare și piper. Se scurg înainte de a fi servite.
Ceapă	250 g	4-4½	3	Se taie cepele în felii sau jumătăți. Se adaugă doar 15 ml (1 lingură) de apă.
Ardei	250 g	3½-4	3	Se taie ardeii în felii mici.
Cartofi	250 g 500 g	3-4 6-7	3	Se cântăresc cartofii decojiți și se taie în jumătăți sau sferturi egale.
Napi	250 g	4½-5	3	Se taie napii în cuburi mici.

REÎNCĂLZIREA

Cuptorul cu microunde va reîncălzi alimentele într-o fracțiune din timpul necesar pentru reîncălzirea pe plitele și aragazurile obișnuite.

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din următorul tabel.

Duratele din tabel sunt calculate la o temperatură a camerei de aproximativ +18 - +20 °C sau pentru alimente răcite la o temperatură de circa +5 - +7 °C.

Aranjarea și acoperirea

Evitați să reîncălziți articole mari, cum ar fi o bucată mare de carne - acestea se supraîncălesc și se usucă înainte ca mijlocul să fie pătruns. Reîncălzirea bucăților mici va da rezultate mult mai bune.

• Nivelurile de putere și amestecarea

Unele alimente pot fi reîncălzite la un nivel de putere de 900 W, în timp ce altele trebuie reîncălzite la o putere de 600 W, 450 W sau chiar 300 W.

Pentru indicații, consultați tabelele. În general, este mai bine să reîncălziți alimentele la un nivel de putere mai mic, dacă alimentele sunt delicate, în cantități mici sau dacă se încălesc foarte repede (de exemplu bucățile mici).

Pentru rezultate optime, amestecați bine sau întoarceți alimentele în timpul reîncălzirii. Dacă este posibil, amestecați alimentele din nou înainte de a le servi.

Aveți grijă când încălziți lichide și hrană pentru bebeluși. Pentru a preveni fierberea eruptivă a lichidelor și arderea, amestecați lichidele înainte, în timpul și după încălzire. Lăsați lichidele în cuptorul cu microunde pe durata de așteptare. Vă recomandăm să puneți o lingură de plastic sau o baghetă de sticlă în lichide. Evitați supraîncălzirea (și implicit alterarea) alimentelor.

• Este preferabil să subestimați timpul de preparare și să îl prelungiți dacă este necesar.

Încălzirea și duratele de așteptare

Când încălziți un aliment pentru prima dată, este bine să notați durata – pentru referință viitoare.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele reîncălzite degajă aburii fierbinți.

Așteptați câteva minute după reîncălzire - pentru a permite uniformizarea temperaturii alimentelor. Durata de așteptare recomandată după reîncălzire este 2-4 minute, dacă nu se specifică altfel în tabel.

Aveți grijă când încălziți lichide și hrană pentru bebeluși. Consultați și capitolul despre măsurile de siguranță.

REÎNCĂLZIREA LICHIDELOR

Lăsați întotdeauna să treacă minim 20 de secunde de la oprirea cuptorului, pentru ca temperatura să se uniformizeze. Amestecați lichidul în timpul încălzirii, dacă este

• necesar, și amestecați ÎNTOTDEAUNA după încălzire. Pentru a preveni fierberea eruptivă și arderea, puneți o lingură sau o baghetă de sticlă în băuturi și amestecați-le înainte, în timpul și după încălzire.

REÎNCĂLZIREA HRANEI PENTRU BEBELUȘI

HRANA PENTRU BEBELUȘI:

Vărsați hrana într-un castron adânc din ceramică. Se acoperă cu un capac de plastic. Amestecați bine după reîncălzire! Lăsați să se răcească 2-3 minute înainte de servire. Amestecați din nou și verificați temperatura. Temperatura de servire recomandată: între 30-40 °C.

LAPTE PENTRU BEBELUȘI:

Vărsați laptele într-un recipient din sticlă sterilizat. Reîncălziți-l fără capac. Nu încălziți niciodată biberonul bebelușului cu tetina atașată, deoarece recipientul poate exploda în caz de supraîncălzire. Agitați bine înainte de perioada de așteptare și agitați din nou înainte de servire! Verificați cu grijă temperatura laptelui și a hranei pentru bebeluș înainte de servire. Temperatura de servire recomandată: cca. 37 °C.

OBSERVAȚIE:

În special hrana pentru bebeluși trebuie verificată cu atenție înainte de servire, pentru a preveni arderea.

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din următorul tabel.

Ghid pentru reîncălzire 2 porții

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din acest tabel.

Aliment	Porție	Putere	Timp	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Supă (rece)	2 x 250 g 2 x 350 g	900 W	3½-4½ 5-6	2-3	Puneți alimentele pe două farfurii din ceramică adânci și acoperiți-le. Așezați o farfurie direct pe platoul rotativ și cealaltă farfurie pe suportul metalic. Se amestecă bine după reîncălzire. Se amestecă din nou înainte de servire.
Pui cu curry și orez (rece)	2 x 350 g	600 W	7-8½	3	Pregătiți două porții cu fiecare dintre cele 2 componente reci pe două farfurii din ceramică. Se acoperă cu folie specială pentru microunde. Așezați o farfurie direct pe platoul rotativ și cealaltă farfurie pe suportul metalic.
Platou mixt (rece)	2 x 350 g	600 W	7½-9	3	Pregătiți două porții cu fiecare dintre cele 2-3 componente reci pe două farfurii din ceramică. Se acoperă cu folie specială pentru microunde. Așezați o farfurie direct pe platoul rotativ și cealaltă farfurie pe suportul metalic.

Reîncălzirea lichidelor și alimentelor

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din acest tabel.

Aliment	Porție	Putere	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Băuturi (cafea, lapte, ceai, apă la temperatura camerei)	150 ml (1 ceașcă) 300 ml (2 cești) 450 ml (3 cești) 600 ml (4 cești)	900 W	1-1½ 1½-2 2½-3 3-3½	1-2	Se toarnă într-o ceașcă din ceramică și se reîncălzesc fără capac. Se așează 1 ceașcă în centru, 2 cești la extremele opuse și 3 sau 4 cești în cerc. Se amestecă cu grijă înainte și după durata de așteptare. Se scot cu atenție din cuptor.
Supă (rece)	250 g 350 g 450 g 550 g	900 W	2-2½ 2½-3 3-3½ 3½-4	2-3	Se toarnă într-un vas sau bol din ceramică adânc. Se acoperă cu un capac de plastic. Se amestecă bine după reîncălzire. Se amestecă din nou înainte de servire.
Stufat (rece)	350 g	600 W	4½-5½	2-3	Se varsă stufatul într-o farfurie de ceramică adâncă. Se acoperă cu un capac din plastic. Se amestecă din când în când în timpul reîncălzirii și din nou, înainte de așteptare și servire.
Paste cu sos (reci)	350 g	600 W	3½-4½	3	Se așează pastele (de ex. spaghetti sau tăieței) pe o farfurie de ceramică întinsă. Se acoperă cu folie specială pentru microunde. Se amestecă înainte de a fi servite.
Paste umplute cu sos (reci)	350 g	600 W	4-5	3	Se așează pastele umplute (de ex. ravioli, tortellini) într-un castron din ceramică adânc. Se acoperă cu un capac de plastic. Se amestecă din când în când în timpul reîncălzirii și din nou, înainte de așteptare și servire.
Platou mixt (rece)	350 g 450 g 550 g	600 W	4½-5½ 5-6 5½-6½	3	Se așează 2-3 alimente reci pe un platou din ceramică. Se acoperă cu folie specială pentru microunde.

Reîncălzirea laptelui și a hranei pentru bebeluși

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii de reîncălzire din acest tabel.

Aliment	Porție	Putere	Timp	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Hrană pentru bebeluși (legume + carne)	190 g	600 W	30 sec.	2-3	Se varsă într-un castron adânc din ceramică. Se acoperă cu un capac. Se amestecă după preparare. Se așteaptă 2-3 minute. Înainte de servire, se amestecă bine și se verifică temperatura cu atenție.
Budincă pentru bebeluși (cereale + lapte + fructe)	190 g	600 W	20 sec.	2-3	Se varsă într-un castron adânc din ceramică. Se acoperă cu un capac. Se amestecă după preparare. Se așteaptă 2-3 minute. Înainte de servire, se amestecă bine și se verifică temperatura cu atenție.
Lapte pentru bebeluși	100 ml 200 ml	300 W	30-40 sec. 1 min. - 1 min. 10 sec.	2-3	Se amestecă sau se agită bine și se varsă într-un recipient din sticlă sterilizat. Se așează în centrul platoului rotativ. Se încălzește fără capac. Se agită bine și se așteaptă cel puțin 3 minute. Înainte de servire, se agită bine și se verifică temperatura cu atenție.

DECONGELAREA

Microundele reprezintă un mijloc excelent pentru decongelarea alimentelor congelate. Microundele decongelează alimentele congelate într-un interval scurt de timp. Acesta poate fi un avantaj extraordinar, dacă aveți musafiri neanunțați. Carnea de pasăre congelată trebuie să fie bine dezghețată înainte de a fi gătită. Îndepărtați legăturile metalice și ambalajele pentru a permite scurgerea lichidului dezghețat. Așezați alimentele congelate pe o farfurie fără a le acoperi. Întoarceți pe partea cealaltă la jumătatea programului de decongelare, scurgeți lichidul rezultat și îndepărtați imediat măruntaiele. Verificați alimentele din când în când pentru a vă asigura că nu se încălzesc. Dacă părți mai mici sau mai subțiri încep să se încălzească, acestea pot fi protejate cu fâșii mici de folie de aluminiu până la încheierea decongelării. În cazul în care carnea de pasăre se încălzește la suprafață, întrerupeți dezghețarea și lăsați carnea 20 de minute înainte de a continua. Decongelarea peștelui, a cărnii roșii și a cărnii de pasăre trebuie realizată cu pauze. Durata de așteptare până la decongelarea completă va varia în funcție de cantitatea decongelată. Consultați tabelul de mai jos.

Sugestie: Alimentele plate se decongelează mai bine decât cele mai groase, iar cantitățile mai mici necesită mai puțin timp decât cele mai mari. Aveți în vedere această sugestie atunci când congelați și decongelați alimente.

Pentru decongelarea alimentelor congelate la o temperatură de circa -18 până la -20 °C, folosiți ca reper tabelul următor.

Toate alimentele congelate trebuie decongelate utilizând nivelul de putere pentru decongelare (180 W).

Aliment	Porție	Timp (min.)	Durată de așteptare (min.)	Instrucțiuni
Carne				
Gulaș de vită	200 g 400 g	6-7 10-12	15-30	Așezați carnea pe o farfurie de ceramică întinsă. Protejați marginile mai subțiri cu folie de aluminiu. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Friptură de porc	250 g	7- 8		
Pui				
Bucăți de pui	500 g (2 buc.)	14-15	15-60	Mai întâi așezați bucățile de pui cu partea cu piele în jos, respectiv puiul întreg cu pieptul în jos pe un platou din ceramică. Protejați părțile mai subțiri și capetele cu folie de aluminiu. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Un pui întreg	1200 g	32-34		
Pește				
File de pește/Pește întreg	200 g 400 g	6-7 11-13	10-25	Așezați peștele congelat pe mijlocul unui platou din ceramică. Așezați părțile mai subțiri sub cele mai groase. Protejați capetele subțiri ale bucăților de file și coada peștelui întreg cu folie de aluminiu. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Fructe				
Boboase	250 g	6-7	5-10	Împrăștiați fructele pe un platou rotund din sticlă (cu diametru mare).
Pâine				
Chifle (1 bucată de cca. 50 g)	2 buc.	1-1½	5-20	Așezați chiflele în cerc sau pâinea orizontal pe hârtie de bucătărie, în centrul platoului rotativ. Întoarceți pe partea cealaltă după jumătate din timpul de decongelare!
Toast/ Sandvici	4 buc.	2½-3		
Pâine germană (făină de grâu + făină de secară)	250 g	4-4½		
	500 g	7-9		

Ghid de preparare (continuare)

GRIL

Elementul de încălzire a grilului se află chiar sub plafonul cavității. Funcționează când ușa este închisă și platoul rotativ se rotește. Rotația platoului rotativ facilitează rumenirea uniformă a alimentelor. Pre-încălzirea grilului timp de 4 minute va accelera procesul de rumenire a alimentelor.

Materiale de gătit pentru gril:

Trebuie să fie rezistente la foc și pot să conțin metal. Nu utilizați materiale de gătit din plastic, deoarece se pot topi.

Alimentele adecvate pentru gril:

Cotlete, cârnați, fripturi, hamburgeri, șuncă și costiță afumată, felii subțiri de pește, sandviciuri și toate tipurile de toast cu toppinguri.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ:

Când utilizați modul Numai gril, asigurați-vă că elementul de încălzire a grilului se află sub plafon, în poziție orizontală și nu pe peretele din spate, în poziție verticală. Rețineți că alimentele trebuie așezate pe suportul înalt, dacă nu se recomandă altfel.

MICROUNDE + GRIL

Acest mod de preparare combină căldura degajată de gril cu viteza de preparare a microundelor. Funcționează numai când ușa este închisă și platoul rotativ se rotește. Datorită rotației platoului rotativ, alimentele se rumenesc uniform. Pentru acest model sunt disponibile trei moduri combinate:

600 W + Gril, 450 W + Gril și 300 W + Gril.

Materiale de gătit pentru modul de preparare la microunde + gril

Folosiți materiale de gătit care pot fi penetrare de microunde. Materialele de gătit trebuie să fie rezistente la foc. Nu folosiți materiale de gătit din metal când utilizați modul combinat. Nu utilizați materiale de gătit din plastic, deoarece se pot topi.

Alimentele adecvate pentru prepararea la microunde + gril:

Printre alimentele adecvate pentru modul de preparare combinat se numără toate tipurile de alimente găsite care necesită reîncălzire și rumenire (de ex. paste), precum și alimentele care necesită un timp de preparare scurt pentru a se rumeni la suprafață. De asemenea, acest mod poate fi utilizat pentru porțiile mari de alimente pentru care se dorește obținerea unei cruste rumene și crocante (de ex. bucăți de pui, care trebuie întoarse pe partea cealaltă la jumătatea timpului de preparare). Pentru detalii suplimentare, consultați tabelul pentru gril.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ:

Când utilizați modul de preparare combinat (microunde + gril), asigurați-vă că elementul de încălzire a grilului se află sub plafon, în poziție orizontală și nu pe peretele din spate, în poziție verticală. Alimentele trebuie așezate pe suportul înalt, dacă nu se recomandă altfel. În caz contrar, acestea trebuie așezate direct pe platoul rotativ. Consultați instrucțiunile din următorul tabel.

Dacă trebuie să se rumenească pe ambele părți, alimentele trebuie întoarse.

Ghid pentru gril pentru alimente proaspete

Pre-încălziți grilul utilizând funcția pentru gril de 4 minute.

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii pentru gril din acest tabel.

Alimente proaspete	Porție	Putere	1. Durată pe o parte (min.)	2. Durată pe o parte (min.)	Instrucțiuni
Felii de toast	4 buc. (1 buc. 25 g)	Numai gril	3½-4½	3-4	Se așează feliile de toast alături pe suport.
Chifle (deja coapte)	2-4 bucăți	Numai gril	2½-3½	1½-2½	Se așează chiflele cu partea de jos în sus, în cerc, direct pe platoul rotativ.
Roșii la gril	200 g (2 buc.) 400 g (4 buc.)	300 W + Gril	3½-4½ 5-6	-	Se taie roșiile în jumătăți. Se pune brânză deasupra. Se așează în cerc pe o farfurie întinsă din sticlă pirex. Se așează farfuria pe suport.
Toast cu roșii și brânză	4 buc. (300 g)	300 W + Gril	4-5	-	Se rumenesc în prealabil feliile de pâine. Se așează toastul cu toppingul pe suport. Se așteaptă 2-3 minute.
Toast Hawaii (felii de ananas, jambon și brânză)	2 buc. (300 g) 4 buc. (600 g)	450 W + Gril	3½-4½ 6-7	-	Se rumenesc în prealabil feliile de pâine. Se așează toastul cu toppingul pe suport. Se așează cele două toasturi la extreme, direct pe suport. Se așteaptă 2-3 minute.
Cartofi copti	250 g 500 g	600 W + Gril	4½-5½ 6½-7½	-	Se taie cartofii în jumătăți. Se așează în cerc pe suport, cu partea tăiată pe gril.
Cartofi/Legume gratinate (reci)	500 g	450 W + Gril	9-11	-	Se așează gratinul proaspăt pe o farfurie din sticlă pirex, mică, pentru gril. Se așează farfuria pe suport. După preparare, se așteaptă 2-3 minute.
Bucăți de pui	450 g (2 buc.) 650 g (2-3 buc.) 850 g (4 buc.)	300 W + Gril	7-8 9-10 11-12	7-8 8-9 9-10	Se ung bucățile de pui cu ulei și condimente. Se așează în cerc, cu oasele spre centru. Se așează o bucată de pui în centrul suportului. Se așteaptă 2-3 minute.
Pui prăjit	900 g 1100 g	450 W + Gril	10-12 12-14	9-11 11-13	Se unge puilul cu ulei și condimente. Se așează puilul mai întâi cu pieptul în jos, apoi cu pieptul în sus, direct pe platoul rotativ. Se așteaptă 5 minute după terminarea grilului.

Ghid de preparare (continuare)

RO

Ghid pentru gril pentru alimente proaspete

Alimente proaspete	Porție	Putere	1. Durată pe o parte (min.)	2. Durată pe o parte (min.)	Instrucțiuni
Cotlete de miel (medii)	400 g (4 buc.)	Numai gril	10-12	8-9	Se ung cotletele de miel cu ulei și condimente. Se așează în cerc pe suport. După terminarea grilului, se așteaptă 2-3 minute.
Friptură de porc	250 g (2 buc.) 500 g (4 buc.)	MW + Gril	(300 W + Gril) 6-7 8-10	(Numai gril) 5-6 7-8	Se ung fripturile de porc cu ulei și condimente. Se așează în cerc pe suport. După prepararea la gril, se așteaptă 2-3 minute.
Pește prăjit	450 g 650 g	300 W + Gril	6-7 7-8	7-8 8-9	Se unge peștele integral cu ulei, ierburii și condimente. Se așează peștii alături (alternativ, cap-coadă) pe suport.
Mere coapte	2 mere (cca. 400 g) 4 mere (cca. 800 g)	300 W + Gril	6-7 10-12	-	Se scot cotoarele și se umplu merele cu stafide și gem. Se adaugă deasupra câteva felii de migdale. Se așează merele pe o farfurie întinsă din sticlă pirex. Se așează farfuria direct pe platoul rotativ.

Ghid pentru gril pentru alimente congelate

Utilizați ca reper nivelurile de putere și timpii pentru gril din acest tabel.

Alimente proaspete	Porție	Putere	1. Durată pe o parte (min.)	2. Durată pe o parte (min.)	Instrucțiuni
Chifle (1 bucată de cca. 50 g)	2 buc. 4 buc.	MW + Gril	300 W + Gril 1½-2 2½-3	Numai gril 2-3 2-3	Se așează chiflele în cerc cu partea de jos în sus, direct pe platoul rotativ. Se întorc chiflele pe partea cealaltă și se rumenesc după preferință. Se așteaptă 2-5 minute.
Baghete/Pâine cu usturoi	200-250 g (1 buc.)	MW + Gril	450W+ Gril 3½-4	Numai gril 2-3	Se așează bagheta în diagonală pe hârtie de copt, pe suport. După prepararea la gril, se așteaptă 2-3 minute.
Gratin (legume și cartofi)	400 g	450 W + Gril	13-15	-	Se așează gratinul congelat pe o farfurie mică din sticlă pirex. Se așează farfuria pe suport. După preparare, se așteaptă 2-3 minute.
Paste (cannelloni, macaroane, lasagne)	400 g	600 W + Gril	14-16	-	Se așează pastele congelate pe o farfurie din sticlă pirex, mică și dreptunghiulară. Se așează farfuria direct pe platoul rotativ. După preparare, se așteaptă 2-3 minute.
Pește gratinat	400 g	450 W + Gril	16-18	-	Se așează gratinul de pește pe o farfurie din sticlă pirex, mică și dreptunghiulară. Se așează farfuria direct pe platoul rotativ. După preparare, se așteaptă 2-3 minute.

Ghid de preparare (continuare)

SUGESTII SPECIALE

TOPIREA UNTULUI

Se pun 50 g de unt într-un vas mic și adânc, din sticlă. Se acoperă cu un capac de plastic.

Se încălzește 30-40 secunde la 900 W, până când untul se topește.

TOPIREA CIOCOLATEI

Se pun 100 g de ciocolată într-un vas mic și adânc, din sticlă.

Se încălzește 3-5 minute la 450 W, până când ciocolata se topește.

Se amestecă o dată sau de două ori în timpul topirii. Folosiți mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate vasul!

TOPIREA MIERII CRISTALIZATE

Se pun 20 g de miere cristalizată într-un vas mic și adânc, din sticlă.

Se încălzește 20-30 secunde la 300 W, până când mierea se topește.

TOPIREA GELATINEI

Se pun foile de gelatină uscată (10 g) timp de 5 minute în apă rece.

Se așează gelatina scursă de apă într-un bol mic din sticlă pirex.

Se încălzește timp de 1 minut la 300 W.

Se amestecă după topire.

PREPARAREA GLAZURILOR (PENTRU TORTURI ȘI PRĂJITURI)

Se amestecă glazură instant (aproximativ 14 g) cu 40 g zahăr și 250 ml apă rece.

Se prepară fără capac într-un bol de sticlă pirex, timp de 3½ până la 4½ minute, la 900 W, până când glazura devine transparentă. Se amestecă de două ori în timpul preparării.

PREPARAREA GEMULUI

Se pun 600 g de fructe (de ex. un amestec de boboase) într-un vas de sticlă pirex potrivit, cu capac. Se adaugă 300 g de zahăr conservant și se amestecă bine.

Se prepară acoperit timp de 10-12 minute, la 900 W.

Se amestecă de mai multe ori în timpul preparării. Se toarnă direct în borcane mici cu capace cu filet. Se așteaptă 5 minute.

PREPARAREA BUDINCILOR

Se amestecă praf de budincă cu zahăr și lapte (500 ml) respectând instrucțiunile producătorului și se amestecă bine. Se folosește un bol din sticlă pirex potrivit, cu capac.

Se prepară acoperit timp de 6½ - 7½ minute, la 900 W.

Se amestecă bine de mai multe ori în timpul preparării.

RUMENIREA FELIILOR DE MIGDALE

Se împrăstie uniform 30 g de migdale tăiate felii pe un platou din ceramică, de dimensiune medie.

Se amestecă de mai multe ori în timpul rumenirii pentru 3½ - 4½ minute, la 600 W.

Se lasă apoi în cuptor 2-3 minute și se așteaptă. Folosiți mănuși speciale pentru cuptor pentru a scoate vasul!

Curățarea cuptorului cu microunde

Următoarele componente ale cuptorului cu microunde trebuie curățate regulat pentru a preveni depunerea de grăsimi și resturi de alimente:

- **Suprafețele interioare și exterioare**
- **Ușa și elementele de etanșare ale ușii**
- **Platoul rotativ și inelele rotative**



Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că elementele de etanșare ale ușii sunt curate și ușa se închide corespunzător.



Necurățarea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate să afecteze negativ funcționarea aparatului și să determine apariția unor situații de risc;

1. Curățați suprafețele exterioare cu o cârpă moale și apă cu săpun. Clătiți și uscați.
2. Îndepărtați stropii sau petele de pe suprafețele interioare sau de pe inelul rotativ cu o cârpă îmbibată cu apă și săpun. Clătiți și uscați.
3. Pentru a îndepărta resturile de alimente întărite și mirosurile neplăcute, așezați o ceașcă de suc de lămâie diluat pe platoul rotativ și încălziți timp de zece minute la putere maximă.
4. Spălați platoul în mașina de spălat vase sau manual ori de câte ori este necesar.




NU vărsați apă în orificiile de ventilație. Nu folosiți NICIODATĂ produse abrazive sau solvenți chimici. Aveți grijă când curățați elementele de etanșare ale ușii pentru a vă asigura că nu există particule:

- Acumulate
- Care împiedică închiderea corespunzătoare a ușii



Curățați cavitatea cuptorului cu microunde după fiecare utilizare cu o soluție de detergent slabă, dar lăsați cuptorul să se răcească înainte de a-l curăța, pentru a evita rănirea.




Când curățați partea superioară a cavității, se recomandă să coborâți încălzitorul cu 45° și să curățați.

Depozitarea și repararea cuptorului cu microunde


Pentru depozitarea sau repararea cuptorului cu microunde, trebuie avute în vedere o serie de măsuri de precauție simple. Cuptorul nu trebuie să fie folosit dacă ușa sau elementele de etanșare ale ușii sunt deteriorate:

- Articulația este ruptă
- Elementele de etanșare sunt deteriorate
- Carcasa cuptorului este torsionată sau îndoită


Numai un tehnician de service calificat trebuie să repare acest cuptor cu microunde.

 Nu îndepărtați **NICIODATĂ** carcasa exterioră a cuptorului. În cazul în care cuptorul este defect și trebuie reparat sau dacă aveți dubii în legătura cu starea de funcționare a acestuia:

- Deconectați-l de la priza de perete
- Contactați cel mai apropiat centru de service

 Dacă doriți să depozitați temporar cuptorul, alegeți un loc uscat și ferit de praf.

- **Motiv:** Praful și umezeala pot afecta în mod negativ componentele funcționale ale cuptorului.

 Acest cuptor cu microunde nu este destinat utilizării în scop comercial.

Specificații tehnice

SAMSUNG depune eforturi pentru a-și îmbunătăți produsele în mod constant. Prin urmare, atât specificațiile de design, cât și aceste instrucțiuni de utilizare pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Model	CE2944N/CE2944NT
Sursă de alimentare	230 V ~ 50 Hz
Consum de energie	
Microunde	1400 W
Gril	1300 W
Mod combinat	2700 W
Putere de ieșire	100 W / 900 W - 6 niveluri (IEC-705)
Frecvență de funcționare	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Metodă de răcire	Motor cu ventilator
Dimensiuni (L x l x A)	
Exterior	517 x 297 x 379 mm
Cavitate cuptor	336 x 241 x 349 mm
Volum	28 litri
Greutate	
Netă	aprox. 16 kg

Romania



Evacuarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură
electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

SAMSUNG
ELECTRONICS